Francais

Mode d'emploi

Francais

Réveil multifonction Light-Vison 11307

Contenu:
1 station
1 mode d'emploi

Ce dont vous aurez besoin pour commencer:
3 pile AAA

Modes

Le réveil possède 5 modes de fonctionnement (TIME, TEMPERATURE, DATE, AL, TIMER) auxquels vous accéderez en touchant l'écran ou en appuyant sur la touche [M]. Pour pouvoir effectuer un des réglages présentés ci-dessous, le mode correspondant doit avoir été activé.

Interrupteur coulissant sous l'appareil

Pour allumer ou éteindre le rétroéclairage alternant, placez l'interrupteur sur « TR » (l'éclairage s'allume uniquement lorsque l'écran est touché), sur « ON » (rétroéclairage permanent) ou sur « OFF » (aucun rétroéclairage). Réglez l'interrupteur « Return to Time » sur « ON » afin de retourner toujours automatiquement sur l'affichage de l'heure après un changement de mode. Placez l'interrupteur sur « OFF » si l'écran doit rester dans le mode d'affichage que vous avez défini.

Réglage de l'heure (Mode : TIME) :

Appuyez sur la touche [S] et maintenez-là enfoncée. Vous pouvez alors commencer par régler les heures avec les touches [▲ ▼]. Réappuyez sur la touche [S] pour régler les minutes en suivant le même processus. Une nouvelle pression sur [S] permet de conclure le réglage. Pour passer de l'affichage 12 heures à l'affichage 24 heures et inversement, appuyez de nouveau sur la touche [S].

Réglage de la date (Mode : DATE) :

Réglez la date en suivant le même processus que pour régler l'heure.

Réglage de l'alarme (Mode : AL) :

Réglez l'alarme du réveil en suivant le même processus que pour régler l'heure. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur la touche [S]. Lorsque la sonnerie retentit, il vous suffit de toucher l'écran pour l'éteindre.

Réglage du Timer (Mode : TIMER) :

Réglez le timer en suivant le même processus que pour régler l'heure. La durée maximale du timer est de 180 minutes et 59 secondes. Pour mettre en marche/interrompre le timer, appuyez sur [S]. Lorsque le timer s'écoule, l'indication « TIMER » clignote sur l'écran même si un autre mode est activé. Le timer continue à s'écouler même lorsqu'un autre mode a été activé. Lorsque la durée du timer s'est écoulée, un signal optique/acoustique est émis. Il suffit de toucher l'écran pour l'interrompre.

Indication : une activation constante du rétroéclairage entraîne une forte consommation des piles.

Francais

Francais

English

Manual

English

Alarm Clock Light-Vision 11307

Content:
1x Alarm Clock
1x Manual

What you need before you start:
3 Batteries AAA

Modes:

The alarm clock operates in 5 modes (TIME, TEMPERATURE, DATE, AL, TIMER). Switch modes by tipping the display or press [M]. To set the clock according to the below steps you have to be in the appropriate mode.

Swiches:

To set the background light switch to either "TR" (light only turns on when display is tipped), "ON" (the light is permanently on) or "OFF" (no back-light). Set the "Return to time switch" to "ON" to automatically return to time mode from any other mode set. Set to "ON" if you want to remain in the mode chosen.

Set Time (Time Mode):

Press and hold [S] and set hours first with the [▲ ▼] buttons. After the hours are set, press [S] again to set the minutes in the same fashion. Finnish the process by pressing [S]. To switch between 12h/24h also press [S].

Set Date (Date Mode):

Set the date the same way as described for setting the time.

Set Alarm (AL Mode):

Set the alarm the same way as described for setting the time. The alarm is de-/activated by pressing [S]. If the alarm is activated an alarm clock symbol is shown on the display. Once the alarm sounds you can turn it off by tipping the display.

Set Timer (Timer Mode):

Set the date the same way as described for setting the time. The maximum time the timer can be set to is 180 Min. and 59 Sec. The timer is started/stopped by pressing [S]. If the timer is running "TIMER" will blink in the display even if you are in another mode. The timer will continue elapsing even if you are in another mode. An accoustic/optic signal will be given if the time elapsed. You can stopp the signal by tipping the display,
Note: Permanent activation of the background display results in high battery comsumption.

English

English

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Deutsch

Multifuktionswecker Light-VISION 11307

Lieferumfang:
1x Wecker
1x Gebrauchsanweisung

Was Sie benötigen bevor Sie loslegen:
3x Batterien AAA

Modi

Der Wecker arbeitet in 5 Modi (TIME, TEMPERATURE, DATE, AL,TIMER), in die Sie durch tippen/wippen der Anzeige oder Druck auf [M] schalten. Um eine der u.a. Einstellungen vornehmen zu können, müssen Sie im jeweiligen Modus sein.

Schiebschalter auf der Unterseite

Um die alternierende Hintergrundbeleuchtung einzuschalten stellen Sie den Schalter auf “TR” (Beleuchtung geht nur bei tippen an), “ON” (permanente Beleuchtung) oder “OFF” (keine Hintergrundbeleuchtung). Schieben Sie den Schalter “Return to Time” auf “ON” um nach einem Moduswechsel immer automatisch zur Uhrzeit zurückzukehren. Schieben Sie den Schalter auf “OFF”, wenn das Display in dem Anzeigemodus verbleiben soll, den Sie eingestellt haben.

Uhrzeit einstellen (Modus: TIME):

Drücken und Halten Sie die [S] Taste, um erst mittels der [▲ ▼] Tasten zunächst die Stunden einzugeben. Danach drücken Sie [S], um nach gleichem Schema die Minuten einzugeben. Sie schließen den Vorgang durch Druck auf [S] ab. Durch erneuten Druck auf [S] können Sie zwischen 12h/24h Anzeige umschalten.

Datum einstellen (Modus: DATE):

Stellen Sie das Datum analog dem für die Zeit angegebenen Verfahren ein.

Alarm einstellen (Modus: AL):

Stellen Sie den Weckalarm analog dem für die Zeit angegebenen Verfahren ein. Den Weckalarm de-/aktivieren Sie durch Druck auf [S]. Ertönt der Weckalarm können Sie ihn durch antippen des Displays ausschalten.

Timer einstellen (Modus: TIMER):

Stellen Sie den Timer analog dem für die Zeit angegebenen Verfahren ein. Die maximale Timerlaufzeit beträgt 180 Min. und 59 Sek. Der Timer wird durch Druck auf [S] gestartet/unterbrochen. Läuft der Timer wird dies durch ein Blinken des “TIMER” Modus im Display auch dann angezeigt, wenn ein anderer Modus aktiv ist. Der Timer läuft weiter, auch wenn ein anderer Modus aktiviert wurde. Ist der Timer abgelaufen, so wird optisch/akustisch Signal gegeben. Dies kann durch antippen des Displays beendet werden.

Hinweis: Die dauerhafte Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung führt zu hohem Batterieverbrauch.

Deutsch

Deutsch

Italiano

Istruzioni d’uso

Italiano

Sveglia multifunzione 11307

Incompreso nella confezione
1x base
1x istruzione d’uso

Di cosa avete bisogno prima di iniziare
3x Batteria AAA

Modalità

La sveglia funziona in 5 modalità (TIME, TEMPERATURE, DATE, AL, TIMER). Per passare da una modalità all’altra toccare il display o premere [M]. Per eseguire la impostazioni che seguono, è necessario trovarsi nelle rispettiva modalità.

Pulsante sul lato inferiore

Per impostare l’accensione della retroilluminazione, portare il pulsante in posizione “TR” (il display si illumina solo quando viene toccato), “ON” (display sempre acceso) oppure “OFF” (nessuna retroilluminazione). Impostare il pulsante “Return to Time” su “ON” per il ritorno automatico alla funzione orario dopo avere cambiato modalità. Impostare il pulsante su “OFF” se il display deve restare nella modalità che è stata selezionata.

Impostazione orario (modalità: TIME):

Mantenere premuto il tasto [S] per impostare innanzitutto le ore tramite i tasti [▲ ▼]. Premere quindi [S] per impostare i minuti allo stesso modo. Confermare l’impostazione premendo [S]. Premendo nuovamente [S] è possibile passare dalla modalità 12h a 24h e viceversa.

Impostazione data (modalità: DATE):

Impostare la data procedendo allo stesso modo previsto per l’impostazione orario.

Impostazione allarme (modalità: AL):

Impostare l’allarme procedendo allo stesso modo previsto per l’impostazione orario. Attivare/disattivare l’allarme premendo [S]. Quando l’allarme suona, è possibile spegnerlo toccando il display.

Impostazione timer (modalità: TIMER):

Impostare il timer procedendo allo stesso modo previsto per l’impostazione orario. Il tempo timer massimo è di 180 min e 59 sec. Il timer viene avviato/interrotto premendo [S]. Quando il timer è in funzione sul display lampeggia “TIMER” anche se è attualmente attiva un’altra modalità. Il timer continua a contare anche se è attiva un’altra modalità. Non appena il timer è trascorso viene emesso un segnale visivo/sonoro. Per spegnerlo toccare il display.

Nota: La retroilluminazione costante implica un maggiore consumo delle batterie.

Italiano

Italiano